

## Lab-Vent Controls A/S

Gennemgang af LVC SETUP



LVC Setup 2 File Edit Se	2.0.1.0 - 9 Remaining Days (Expires: 21-06-2024) ttings Tools About	Device: <b>N/A</b> Setup Regulation	Under About kan License u man er online hvis man ha aftalen. Licensen skal opda løbende. Man kan også tjekke om d versioner af programmet.	ipdateres, når r fornyet ateres er findes nye		Open COM1	Language Connect Direct Connecti	× : UK on
	Tools bruges til at opdatere sine Site Under settings vælges den korrekte COMport og	Analog IN Set max sum Set min sum	Analog OUT	Hent max Hent min Hent Auto Hent Data	- Flow	Hent max Hent min Send data		
Under f oprette, åbne el site filer	ved fejl kan COMporten resettes ile kan man gemme og ksisterende	Select All Only show Selected Se Name	ect All Changed		Value	Min	Y D D	*





Language: UK

Language: UK

Connect Direct Connection

Disconnect

Direct Connection

Close COM1



LVC TOOL VIL ALTID CONNECTE DEN HØJSTE ADRESSE MELLEM 1-25 som er

sumboksen.

Hvis man kobler direkte i en komponet og der ikke er en sumboks kan man afkrydse Direct Connection – må kun bruges hvor der ikke er en aktiv sumboks

Og porten kan lukkes. Hvis der opstår problemer kan man under settings reset

comport



Site: Lab vent prøverum	Device: Sumboks		Open COM1 Connect
			Direct Connection
	Setup Regulation		
LV937-Sumboks (2)	AIN	AOUT	FLOW
LV937-SSK1 (1)	0 Aln 1 (kl. 20)	23 kl. A1 0-10V + adr 100-109	410 Føler 0 (kl. 1-4)
LV949-Indblæsning 1 (120)	0 Aln 2 (kl. 19)	0 kl. A2 0-10V + adr 110-119	454 Føler 1 (kl. 71-74)
LV949-Indblæsninf 2 (121)	0 Aln 3 (kl. 18)	40 kl. A3 0-10V + adr 120-129	562 Føler 2 (kl. 81-84)
LV949-Rumsug (100)	0 Ain 4 (kl. 17)	0 kl. A4 0-10V + adr 130-131	580 Faler 3 / PIR (kl. 91-94)
LV949-P-SUG 2 (26)			
LV952C_A-P-SUG 2 (27)			
LV952C_A-P-SUG 1 (28)	0 Ain 6 (kl. 15)		0 Føler 5
LV952C_E-Kemiskab (29)	1 Aln 7 (kl. 14)		0 Føler 6
LV952C_T-Trykvisning (80)	0 Aln 8 (kl. 13)	Hent max	0 Føler 7
LV952C_E-Energipanel (30)	0 Aln 9 (kl. 12)	Hent min	Hent max
LV949-SSK (130) (201)	0 Aln 10 (kl. 11)		Hent min
LV949-Tryk i rummet (90)	Set max sum	Hent Auto	
LV949-Tryk udsugning (91)	Set min sum	Hent Data	Send data
LV949-Tryk indblæning (92)			
	Select All Only show Selected Select All Changed		New Preset 🗸 🗐 🛍 🖉
	Name		Value Min Max
	Rs485 Adr (0)		2 0 25 ?
	Antal analog indgange (1)		1 0 10 ?

LVC TOOL VIL ALTID CONNECTE DEN HØJSTE ADRESSE MELLEM 1-25 som er

sumboksen.

Hvis man kobler direkte i en komponet og der ikke er en sumboks kan man afkrydse

Direct Connection – må kun bruges hvor der ikke er en aktiv sumboks



Når man er disconnetec og vores bus køre er sumboksen Master og spørger ud efter tur alle de andre komponenter. Vi bruger den samme bus til setup tool – derfor trykker vi connect så bliver PC-setup tool master. Og der udveksles ikke data på bussen. Hvis man har ændret noget skal man værre disconent igen. Også kan man connect igen og se hvilke konsekvenser det har haft.









		Setup Regulation Analoge inde	aanaa						
LV937-Sumboks (2)			gange.	Analoge udg	ange	FLOW FUR			
LV937-SSK1 (1)	valgte	1405	Aln 1 (kl. 20)	770	kl. A1 0-10V + adr 100-109	11	Føl	er 0 (kl. 1-4)	
LV949-Indblæsning 1 (120)	ent	1	Aln 2 (kl. 19)	779	kl. A2 0-10V + adr 110-119	11	Føl	er 1 (kl. 71-74)	
LV949-Indblæsninf 2 (121)		1	Aln 3 (kl. 18)	775	kl. A3 0-10V + adr 120-129	11	Føl	er 2 (kl. 81-84)	
LV949-Rumsug (100)		1	Aln 4 (kl. 17)	152	kl. A4 0-10V + adr 130-131	100	0 Føl	er 3 / PIR (kl. 91	-94)
LV949-P-SUG 2 (26)	_	1	Aln 5 (kl. 16)			0	Føl	er 4	
LV952C_A-P-SUG 2 (27)	_	1	Aln 6 (kl. 15)	Hent DATA Så r	nodtager aktuelle	0	Føl	er 5	
LV952C_A-P-SUG 1 (28)			Alp 7 (kl. 14)		til man trykker igen)	0	Eal	er 6	
LV952C_E-Kemiskab (29)			AIII 7 (NI. 14)		a man a fact igen,	0	F.(	-	
LV952C_T-Trykvisning (80)			Aln 8 (kl. 13)	He	nt max	0	Føl	er /	
LV952C_E-Energipanel (30)		401	Aln 9 (kl. 12)	He	nt min		Hent max	(	
LV949-SSK (130) (201)		408	Aln 10 (kl. 11)				Hent min	1	
LV949-Tryk i rummet (90)		Set max	sum	Her	nt Auto				
LV949-Tryk udsugning (91)		Set min	sum	Her	nt Data		Send data	3	
LV949-Tryk indblæning (92)									
		Select All Only show Selected Sel	lect All Changed		Her kan vælges foretrukne	e registre	Ne	w Preset	- × 日 🛍 🖗
		Name			Man kan også lave sige eg	gne	Value	Min	Max
		✓ Rs485 Adr (0)			foretrukne og disse kan int	poteres og e	1	0	25 ?
		Antal analog indgange (1)					1	0	10 ?
		FlowNbr (2)					1	0	8 ?
Her kan sættes min og		✓ OffsetA, <sup>(2)</sup>					50	-1024	1024 ?
maks f.eks på en luge.	_	✓ AlarmDelay (4)					0 sec	0	500 ?
	_	FlowLim1 (5)					320	0	1024 ?
		✓ FlowLim2 (6)	Her læses og skrive	s alle de registre som er afkryds	iet		320	0	1024 ?
		Elowlim3 (7)					320 %	0	1024 2
							320 %	0	1024
		FlowLim4 (8)					320 %	U	1024
		✓ FlowLim5 (9)					320	0	1024 ?
		FlowLim6 (1					320	0	1024 ?
+ -	Edit	Read Write				Note			
Scan		Status: Idle	Abort						



## Ændring af Aout Der kaliberes i min og i max. 0-1000 = 0-10V dvs. 100=1,0V

Setup	Regulation			
AIN			AOUT	FLOW
	14	Aln 1 (kl. 20) 2 - Værdien ændr kan gøres i alle 4	es 89 kl. A1 0-10V + adr 100-109	11 Føler 0 (kl. 1-4)
		1 Aln 2 (kl. 19) samtidigt!	85 kl. A2 0-10V + adr 110-119	11 Føler 1 (kl. 71-74)
		1 Aln 3 (kl. 18)	175 kl. A3 0-10V + adr 120-129	11 Føler 2 (kl. 81-84)
		1 Aln 4 (kl. 17)	26 kl. A4 0-10V + adr 130-131	1000 Føler 3 / PIR (kl. 91-94)
		1 Aln 5 (kl. 16)	1 - Hvis der skal ændres en min eller	0 Føler 4
		1 Aln 6 (kl. 15)	eller Hent Max	0 Føler 5
		1 Aln 7 (kl. 14)	Knappen bliver grøn kortvarrigt hvis	0 Føler 6
		1 Aln 8 (kl. 13)	Hent max	0 Føler 7
	4	01 Aln 9 (kl. 12)	Hent min	Hent max
	4	08 Aln 10 (kl. 11)		Hent min
		Set max sum	Hent Auto	
		Set min sum	Send AOUT MIN data	
<b>√</b> Se N	lect All 🗌 O ame	nly show Selected Select All Changed	New Preset - 🗐 🛍 🔯 Value Min Max	



## Ændring af Følere

Her kan ændres på en konstant således føleren indstillingen bliver korrekt.

- 1. Tryk Hent data og aktuel værdi aflæses f.eks. Ved føler 0 (stinkskabsføler)
- 2. Værdien aflæses ved føler 0. Ved korret lufthastighed skal der stå ca. 500 (50)
- 3. For indstille tryk Hent min og der kommer en konstant frem ud fra føler 0
- 4. Konstanten gøres mindre så vil føleren bliver mindre følsom (ændre med 10 ad gangen) efterfølgende tryk send data
- 5. 5 test ved at trykke hent data og tjekke tallet på ca 500
- 6. Afslut altid med en test ved at afproppe føleren og tjekke at der kommer alarm.

AOUT		FLOW			
770	kl. A1 0-10V + adr 100-109	11	Føler 0 (kl. 1-4)		
779	779 kl. A2 0-10V + adr 110-119		Føler 1 (kl. 71-74)		
775	kl. A3 0-10V + adr 120-129	12	Aver 2 (kl. 81-84)		
152	kl. A4 0-10V + adr 130-131	1000	Føler 8 / PIR (kl. 91-94)		
Når dor trykkor	Hont Data kan	0	Føler 4 Tryk HENT min		
aktuel værdi af	flæses under flow	0	Føler 5 konstant frem		
		0	Føler 6		
н	ent max	0	Føler 7 konstar ten og tryk		
н	ent min	н	send ata		
		Hant min			
He	ent Auto				
н					
	ent Data	Se	end data		







LVC SETUP Scanner bussen og kommer med forslag til hvilke komponenter som der er. Efterfølgende kan man editer og skrive nye navne og læse data. Så kan man genne til næste gang